

Befüllanleitung Brother TN-2110/2120

Entfernen Sie den abgebildeten Stopfen und schütten Sie den restlichen alten Toner aus der Kartusche (Bitte sorgfältig ausklopfen). Füllen Sie den neuen Toner ein und verschließen Sie die Kartusche wieder mit dem Stopfen.



Entfernen Sie die markierten Schrauben und nehmen Sie den Seitendeckel ab.



Besitzen Sie eine TN-2110 (schwarzer Resethebel) bringen Sie den Resethebel in die unten abgebildete Position und schrauben den Seitendeckel wieder an.



Besitzen Sie eine TN-2120 (weißer Resethebel) bringen Sie den Resethebel und die Zahnräder in die unten abgebildete Position und schrauben den Seitendeckel wieder an.



Jetzt können Sie die Kartusche wieder einsetzen und weiter drucken.